



くちにいれない

対象年齢
15才以上

セット内容
・オートミー本体…1個
・交換用クリーニングペーパー…5回分
・取り扱い説明書(本紙)…1枚

警告 (けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)


- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
 - ・ 充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
 - ・ + (プラス・マイナス) を正しくセットしてください。
 - ・ 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
 - ・ ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
 - ・ 万一、電池から濡れた液が目に入った場合はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひむや服に付いたときは水で洗ってください。
- 回転部に指や髪、毛や衣服などは巻きまれないように注意してください。
- 誤作動の恐れがありますので、携帯電話、タブレットPCの電源は必ず切ったから使用してください。

<使用上の注意>


- 本商品のご使用により生じた携帯電話、タブレットPC等その他機器やソフトウェア上に生じた損害に対し、当社は一切責任を負えませんので予めご了承ください。
- ご使用の前に、取り扱い説明書をお読みください。また、お読みになった後は必ず保管しておいてください。
- 商品を含んでいるパッケージ、紙袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- 画面にキズや破損のある携帯電話、タブレットPCへは使用しないでください。
- タッチパネル以外の働きや一部の画面には使用しないでください。
- 落下の恐れがありますので、使用時は必ず携帯電話、タブレットPCを広いテーブルやデスクの上において使用してください。
- この商品は非防水のため、絶対にぬらさないでください。万一水などでぬれた場合は、吸水性のよい布で水分をとり除いてください。
- この商品は平滑で光沢のある、タッチパネル専用です。
- スマートフォン、タブレットPCのカー、ケースは取り外して使用してください。
- 汚れの種類や画面の状態によっては上手く汚れが落ちなかったり、拭きむらになる場合があります。

使用電池：単3アルカリ電池1本使用(電池は別売りです)
REQUIRES 1 LR6 (AA SIZE), BATTERIES (NOT INCLUDED)

● カバーの取り外し方と電池交換の方法



● クリーニングペーパーの交換方法



著作権 © http://www.zoppelan.jp

クリーニングペーパーの販売は、タカラトミーグループE-Cサービスサイト、コップランにて承っております。タカラトミーでは、3件以上ご注文しお持ち帰り先を指定し最初に注文いただいた商品のため、常に在庫に申し切れず、お盆が近づくと、お盆明け1週間によって同一顧客が何度もお盆が来る場合があります。お客様の注文がラストとご乗る場合がございますがご了承ください。弊店につきましては、万全の注意を払って取扱いに当たっておりますが、万が一お盆明けの日が過ぎましたら在庫不足とさせていただきます。

● たのしいタカラトミーの情報はインターネットで <http://www.takaratomy.co.jp>

発売元：株式会社タカラトミー
© TOMY MADE IN CHINA

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
商品や情報について詳しくは下記お客様相談センターまでお問い合わせください。
お客様相談センター 受付時間(平日) 9時～19時
TEL 03-8582-8000 FAX 03-8582-0331

TEL 0570-041031

<http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html>