

Комплектация

Вот что находится в комплекте поставки:

- EzRecorder 330
- Пульт дистанционного управления
- Адаптер питания
- 3.5 мм композитный A/V кабель
- HDMI кабель
- IR блистер кабель
- Краткое руководство

Детали и порты

1. Кнопка питание/запись
Однократное нажатие: включение/запись/ остановка записи
Долгое нажатие 3с: выключение
Долгое нажатие 10с: принудительное выключение
2. 3.5 мм порт гарнитуры
3. IR приемник
4. USB порт (для записывающих устройств)
5. Слот MicroSD
6. Порт IR бластера
7. Вход для композитного A/V кабеля
8. HDMI выход
9. HDMI вход
10. Порт Ethernet
11. Вход блока питания

Подключение

Пульт дистанционного управления

1. ПИТАНИЕ
2. МЕНЮ
3. Кнопки навигации и ОК
4. T.REC: Таймер записи (для выбора времени использовать кнопки навигации вверх/вниз)
5. Запись запись/стоп
6. Стрим стрим/стоп
7. ВОСПРОИЗВЕДИТЕ
8. ПЕРЕМОТКА: перемотка 2х/4х/8х/16х/32х
9. СТРАНИЦА-: предыдущая страница
10. ВОЗВРАТ: последний записанный файл/изображение
11. Переключение ИСТОЧНИКА: HDMI/ композит
12. ИНФОРМАЦИЯ
13. НАЗАД
14. Мгновенное выделение: ретроактивная запись
15. Снимок экрана

16. ПАУЗА воспроизведение/запись
17. Ускоренное проматывание: ускоренное проматывание 2х/4х/8х/16х/32х
18. СТРАНИЦА+: следующая страница
19. УДАЛИТЬ
20. СТОП
21. F1: Извлеките запоминающее устройство / следуйте инструкциям на экране
22. F2: следуйте инструкциям на экране
23. F3: следуйте инструкциям на экране

Светодиодная индикация

Индикатор питания	Тип функции: Статус
Мигает синим	Общие: загрузка/удаление /обновление прошивки
Горит синим	Общие: Готов
Дышит синим	Стрим: стрим вещание
Мигает красным	Запись: обработка
Горит красным	Запись: на паузе Ошибки: хранилище переполнено/нет подключенного устройства для хранения данных/нет видео/защищенный контент
Дышит красным	Запись: ведется запись
Быстро мигает красным	Запись: мало места на устройстве для сохранения данных
Мигает зеленым	Мгновенное выделение: обработка
Дышит зеленым	Мгновенное выделение: немедленное выделение
Горит оранжевым	Общие: сквозное подключение включено при выключенном питании

OSD Меню

EzRecorder 330 поставляется со встроенной операционной системой, к которой вы можете получить доступ, нажав кнопку МЕНЮ на пульте дистанционного управления. Следуйте экранному меню (OSD), чтобы проверять и управлять записанными файлами и снимками экрана, а также настраивать свои предпочтения.

Дополнительная информация

Для получения дополнительной информации посетите нашу веб-страницу <http://q.avermedia.com/ER330> или отсканируйте этот QR-код. 19